

TELECA[®]
Eine Marke der GERGEL[®] Werbemittel GmbH

Wärmeplatte für Hunde

12V Variante



Lieber Tierfreund,

vielen Dank, dass Sie sich für die TELECA® Wärmeplatte entschieden haben.

Lesen Sie diese Einbau- und Bedienungsanleitung genau durch, damit der Einbau der elektronisch geregelten Wärmeplatte problemlos und sicher gelingt.

Sie erhalten:

- die Wärmeplatte in Ihrem bestellten Wunschmaß mit Anschlusskabel (optional sind andere Längen möglich)
- Anschlussstecker für den Zigarettenanzünder

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie unsere Einbau- und Bedienungsanleitung.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie zum Schutz Ihrer Autobatterie einen Tiefenentladeschutz einsetzen. Wir übernehmen keine Haftung für eine Tiefenentladung Ihrer Autobatterie.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Wärmeplatte.

Viele Grüße aus Rheine

Ihr TELECA Team

Einbau- und Bedienungsanleitung für die elektronisch geregelte Wärmeplatte

Da Ober- und Unterseite gleichwertig sind, können Sie die Platte beliebig drehen und wenden und das Kabel nach Ihrem Wunsch im Fahrzeug verlegen. Bitte achten Sie darauf, dass das Kabel außerhalb der Reichweite Ihres Tieres verlegt sein sollte. Um die Energieeffizienz zu verbessern, können sie eine Isoliermatte unter die Wärmeplatte legen.

Der Stecker für den Zigarettenanzünder hat einen Ein- und Ausschalter und eine eigene Sicherung. Diese Sicherung soll sowohl Ihre Fahrzeugelektronik, als auch die Temperaturregelungselektronik in der Wärmeplatte schützen.

Die Temperaturregelung sorgt dafür, dass die Wärmeplatte aufheizt und die Temperatur von ca. 25° Celsius gehalten wird. Dazu schaltet die Temperaturregelung die Wärmeplatte immer wieder einen Augenblick ein und dann wieder aus. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Temperatur nicht den eingestellten Bereich überschreitet und zum anderen, dass die Batterie Ihres Fahrzeuges nicht dauerhaft belastet wird, sondern nur in den kurzen Phasen des wiederholten Aufheizens.

Die Temperatur schwankt um ca. 23,5—26° Celsius . Das ist unser angedachter Regelbereich.

Die Temperatur ist von Werk aus auf 25°C eingestellt und kann nicht höher oder niedriger eingestellt werden. Bitte behalten Sie Ihren Hunde deshalb immer im Auge, wie er auf die Wärme reagiert und geben Sie ihm im Idealfall die Möglichkeit die Wärmeplatte zu verlassen.

Bitte beobachten Sie immer wie Ihr Hund auf die Wärme reagiert und passen Sie die Temperatur entsprechend an.

Technische Angaben:

Spannung: 12V Gleichspannung

Leistung: Von 30 Watt bis 100 Watt (je nach Modell und beheizter Fläche)

Höhe: 21mm

Breite / Tiefe: je nach Modell

Schutzklasse 2

Sicherung : 20mm Feinsicherung, 8A träge

Anschlusskabel: blaue Ader „Minus“, braune Ader „Plus“

Bitte achten Sie auf die richtige Polarität.

Für dadurch entstehende Schäden können wir keine Haftung übernehmen.

Sollten Sie Fragen und Anregungen haben, rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns.

www.teleca.de

www.facebook.com/Telecawaerme

